



Ausrichtungsseite bei HP Multifunktionsgeräten

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um Ihnen für Ihren Drucker schnellstmöglich eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Originalpatronen anbieten zu können, haben wir dieses Merkblatt über die Handhabung von CW-Patronen für Ihren Drucker für Sie erstellt.

Nach dem Einsetzen der Patrone in den Drucker wird dieser eine Ausrichtungsseite drucken. Dieser Vorgang ist absolut normal und findet seitens des Druckers nach jedem Patronenwechsel statt. Diese "Ausrichtungsseite" könnte wie folgt aussehen:



Diese Ausrichtungsseite legen Sie bitte anschließend auf das Vorlagenglas des Scanners und bestätigen dies anschließend durch drücken der "OK" oder "Scannen" Taste. Der Drucker startet nun die Ausrichtung und gleicht den Ausdruck mit internen Werten ab. Anschließend können Sie wie gewohnt drucken.

WICHTIG: Sollten Sie diesen Vorgang nicht durchführen wird der Drucker jedes mal erneut die entsprechende Ausrichtungsseite drucken und den o. g. Prozess durchführen wollen.