



## Resetanleitung Brother DR-2100

Sehr geehrter Kunde,


wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im Inneren sehr heiß sein können.

### Reset in einem Drucker:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Halten Sie nun die **Go**-Taste ca. 4 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, lassen Sie die Go-Taste wieder los.
3. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
4. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
5. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker.
6. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.
7. Drücken Sie nun 3 Mal die „Go“-Taste. Es wird ein Statusblatt ausgedruckt. Auf diesem ist ein Balken zu sehen und links daneben steht, dass die Trommellebensdauer 12.000 Seiten ist und wieder 100% hat. Reset war somit erfolgreich.

### Reset beim DCP-Gerät:

1. Schalten Sie das DCP-Gerät ein und öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Setzen Sie die Tonerkassette in die neue Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette nun in das DCP-Gerät ein. Lassen Sie die vordere Abdeckung noch offen.
3. Drücken Sie nun die **Optionen**-Taste auf dem Bedienfeld links unter dem Display. Im Display erscheint nun die Meldung:  Bestätigen Sie hier bitte mit der entsprechenden Taste „Ja“. Somit bestätigen Sie das Einsetzen einer neuen Trommeleinheit.
4. Im Display sollte nun die Meldung „Ausgeführt!“ erscheinen. Schließen Sie anschließend die vordere Abdeckung.

### Reset bei MFC-Geräten:

1. Schalten Sie das MFC-Gerät ein und öffnen Sie die vordere Abdeckung.
2. Setzen Sie die Tonerkassette in die neue Trommeleinheit ein. Setzen Sie die Trommeleinheit mit Tonerkassette nun in das MFC-Gerät ein. Lassen Sie die vordere Abdeckung noch offen.
3. Drücken Sie nun die **Optionen**-Taste auf dem Bedienfeld links neben dem Display. Im Display erscheint nun: Trommel ersetzt? „1. ja 2. nein“. Drücken Sie nun die **1** im Ziffernfeld. Damit bestätigen Sie, dass die Trommeleinheit ausgetauscht wurde. Im Display sollte nun die Meldung „Ausgeführt!“ erscheinen. Schließen Sie anschließend die vordere Abdeckung.