



Resetanleitung Brother DR-2005

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Damit die neue Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät noch resettet werden. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor. Fassen Sie bitte nicht in den Drucker, da einige Teile im Inneren sehr heiß sein können.

Reset in einem Drucker:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Halten Sie nun die Go-Taste ca. 4 Sekunden gedrückt, bis alle LEDs aufleuchten. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, lassen Sie die Go-Taste wieder los.
3. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit und die Tonerkassette aus dem Drucker.
4. Nehmen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und schieben diese in die neue Trommeleinheit hinein. Diese sollte hörbar einrasten.
5. Schieben Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker.
6. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.
7. Drücken Sie nun 3 Mal die ,Go'-Taste. Es wird ein Statusblatt ausgedruckt. Auf diesem ist ein Balken zu sehen und links daneben steht, dass die Trommellebensdauer 12.000 Seiten ist und wieder 100% hat. Reset war somit erfolgreich.

Ist dies nicht der Fall, beginnen Sie bitte noch mal bei Punkt 1.