



Canon® Fax JX200 - Deaktivieren der Füllstandsanzeige

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um Ihnen für Ihren Drucker schnellstmöglich eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Originalpatronen anbieten zu können, haben wir dieses Merkblatt über die Handhabung von Cartridge World-Patronen für Ihren Drucker für Sie erstellt.

Das Canon JX 200 Faxgerät funktioniert auch mit Cartridge World-Patronen, dazu muss jedoch die Füllstandserkennung deaktiviert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Wenn Sie eine Patrone in den Drucker einsetzen, die der Drucker zuvor als leer registriert hat erscheint die Mitteilung **⚡ Tintenfüllstand unbekannt ⚡** im LCD Display des Druckers. Da der Drucker nicht selbstständig in der Lage ist den Füllstand der Patrone zu ermitteln (es findet kein Informationsaustausch / Datenaustausch zwischen der Patrone und dem Drucker statt) wird die Tintenwarnleuchte an der linken Seite des LCD Displays am Drucker weiterhin leuchten.

Wenn Sie die Abbrechen Taste des Druckers für einige Sekunden gedrückt halten bis Sie einen kurzen Ton hören wird die Mitteilung **⚡ Tintenfüllstand unbekannt ⚡** erlöschen, die Warnleuchte wird jedoch weiterhin blinken.

Wir empfehlen Ihnen die Anschaffung einer Ersatzpatrone für Ihren Drucker, da Sie nicht mehr gewarnt werden wenn die Patrone leer wird. Sie müssen darauf achten, dass die Qualität ihrer Ausdrücke nicht nachlässt und Sie somit keinen Datenverlust erleiden, wenn die Patrone leer wird.