



Canon® PG40/50 & CL41/51 im Pixma MP150/170/450

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben.

Um Ihnen für Ihren Drucker schnellstmöglich eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Originalpatronen anbieten zu können, haben wir dieses Merkblatt über die Handhabung von Cartridge World-Patronen für Ihren Drucker für Sie erstellt.

Die Canon Multifunktionsgeräte MP 150, MP 170 und MP 450 erkennen, daß eine Patrone bereits verwendet wurde und leer gedruckt ist. Es ist daher nicht möglich, Ihre eigene Leerpatrone in Ihrem Drucker wieder zu verwenden, da aus o.g. Grund kein Druckauftrag gestartet wird.

Daher muss eine andere Cartridge World- oder Originalpatrone verwendet werden. Bei der Nutzung einer Cartridge World-Patrone erhalten Sie folgende Meldungen auf Ihrem Bildschirm:

1. Die Software meldet "Patrone wurde ausgetauscht, Patronen-Füllstand kann nicht korrekt ermittelt werden".
2. Die Software meldet "Drücken Sie bitte die Taste START am Drucker". Bitte dann nicht die Taste OK in der Software drücken, sondern so lange warten, bis die Meldung der Software am Bildschirm verschwunden ist! Die Taste START ist die COPY Taste am Drucker!
3. Am Drucker blinken die LED's der Patronen und zeigen damit an, daß diese leer sind. Dieses kann nicht abgestellt werden, die Druckaufträge werden jedoch trotzdem ausgeführt.



Bitte drucken Sie die Patronen niemals ganz leer, um Beschädigungen am Druckkopf zu vermeiden. Schon bei ganz leicht streifigen oder blassen Ausdrucken, ist der Druckvorgang sofort unter-/abzubrechen und die entsprechenden Patronen durch neue/nachgefüllte Tintentanks zu ersetzen.